

# ROND CONNECT

**TOUS**  
WATCHES

# ROND CONNECT

Manual de usuario  
User manual  
Manual de instruções  
Instrukcja obsługi  
Manuel d'utilisation  
Bedienungsanleitung  
用戶手冊  
用戶手冊  
Инструкция пользователя  
دليل الاستخدام  
取扱説明書  
사용자 매뉴얼

**TOUS**  
WATCHES

# ROND CONNECT



## Características técnicas:

Caja: Acero inoxidable 316L y Plástico Policarbonato

Diámetro: 40mm

Grosor: 13,3mm

Cristal: Vidrio endurecido redondo plano

Durabilidad: IP68

Pantalla: Táctil Full Touch de 1,09 pulgadas TFT-DLC en color

Módulo: DANZ 1142-01-V1-A1

Chipset: Realtek RTL8762CK

Chip de frecuencia cardíaca: HRS3313

Compatible OS: Android 4.4 y iOS 8.0 y superior

Bluetooth versión: BLE 5.0

Memoria: 64 Mbit SPI Flash


Sensor: STK 8321

Capacidad batería: 150 mAh


Acumulador/Batería: 3,7V Litio recargable con cable magnético

Autonomía: 6 días en funcionamiento y 11 en reposo


Funciones: 6 Main-Faces + 1 adicional desde la TousWear App, horas, minutos, segundos, mes, día, día de la semana, contador de pasos, contador de calorías, distancia recorrida en millas o kilómetros, frecuencia cardíaca, actividades deportivas (Correr y Caminar), cronógrafo 1/10 segundos, 3 alarmas de vibración y notificaciones.




Pulsador



Conectores de carga  
Sensores



Conectores de carga  
Cargador



Colocar cargador en la parte posterior del reloj y proceder a recargar la batería.



Indicador de carga.

6.



Carga completada

Carga completada.

7.




8.




Proceder a escanear este código QR para obtener la TousWear App y poder vincular su ROND Connect. Podrá encontrar el código QR en la guía de inicio rápido del reloj.

9.




Seleccionar el sistema operativo de su móvil y así poder proceder a la descarga de la App.

10.



Seleccionar en la pantalla la App TOUS Wear.

11.



12.



Rellenar los datos correspondientes y proceder a vincular el ROND CONNECT.

13.




Para visualizar las esferas presionar el pulsador.

14.




Para cambiar las esferas pulsar la pantalla durante 3 segundos, la esfera se hará pequeña y desplazando el dedo de derecha a izquierda, o viceversa, sobre la pantalla se podrá proceder al cambio de la esfera.

15.



16.




Una vez escogida la esfera deseada, pulsar encima y ésta quedará seleccionada.

17.



18.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda para visualizar la esfera de actividad de pasos STEPS y objetivo diario GOAL y desplazar el dedo hacia arriba para visualizar los datos que sólo se podrán introducir a través de la App.

19.



Desplazar el dedo sobre la pantalla hacia abajo para regresar a la esfera anterior.

20.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda para visualizar la esfera de Calorías consumidas KCAL y objetivo de pasos realizados GOAL, desplazar de nuevo el dedo sobre la pantalla para visualizar la siguiente esfera de distancia recorrida KM y objetivo a conseguir GOAL.

21.




Desplazar el dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda para visualizar la esfera de Calorías consumidas KCAL y objetivo de pasos realizados GOAL, desplazar de nuevo el dedo sobre la pantalla para visualizar la siguiente esfera de distancia recorrida KM y objetivo a conseguir GOAL.

22.




Desplazar el dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda para visualizar la siguiente esfera de lectura de frecuencia cardíaca CARDIO / BPM.

23.



24.



Transcurridos unos 15 segundos automáticamente empezara a mostrar lecturas de frecuencia. Desplazar el dedo hacia la izquierda para visualizar la esfera de deportes SPORT.


25.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba para visualizar la esfera de CORRER.




26.




27.



28.



29.



30.




Pulsar encima de la pantalla para empezar a contar tiempo transcurrido, calorías kcal y distancia recorrida km.

Presiona el pulsador para SALIR de la función o REANUDAR.

Si se pulsa encima de la pantalla en REANUDAR, la función recuperara el tiempo y seguirá activa.

En cambio, si se pulsa encima de la pantalla en SALIR, la función se detiene y se regresa a la esfera inicial.




Si se pulsa encima de la pantalla en REANUDAR, la función recuperara el tiempo y seguirá activa.

En cambio, si se pulsa encima de la pantalla en SALIR, la función se detiene y se regresa a la esfera inicial.

31.



32.




Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba dos veces para visualizar la esfera CAMINAR y pulsar encima de la pantalla para empezar a contar tiempo transcurrido, calorías kcal y distancia recorrida km.

33.



Presionar el pulsador para SALIR de la función o REANUDAR.

34.



Si se pulsa encima de la pantalla en REANUDAR, la función recuperará el tiempo y seguirá activa, si se pulsa encima de SALIR y la función se detiene para regresar a la esfera inicial. Luego desplazar el dedo para visualizar la esfera de MENSAJE.

35.



Si se pulsa encima de la pantalla en REANUDAR, la función recuperará el tiempo y seguirá activa, si se pulsa encima de SALIR y la función se detiene para regresar a la esfera inicial. Luego desplazar el dedo para visualizar la esfera de MENSAJE.

36.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba para visualizar todos los avisos.

37.



38.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba y viceversa para visualizar los avisos y después pulsar encima de la pantalla para seleccionarlos individualmente.

39.



Pulsar encima de la pantalla para volver a visualizar los mensajes.

40.



41.



42.



43.



44.



Pulsar encima de la pantalla sobre un aviso para seleccionarlo y si queremos borrar dicho aviso, sólo en el reloj, deberemos mantener presionado el dedo sobre la flecha inferior durante 3 segundos.

Pulsar encima de la pantalla sobre el botón inferior derecho para borrar ese aviso y automáticamente se volverán a visualizar todos los demás avisos.

Si mantenemos pulsado encima de la pantalla sobre cualquier aviso durante 3 segundos, se borrarán todos los avisos del reloj pulsando sobre el botón inferior derecho.

45.



Inmediatamente después de borrar todos los avisos aparecerá la Face sin registro y si desplazamos el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha veremos Mensajes "0".

46.



47.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda para visualizar la función Cronómetro y desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba para acceder.

48.



Pulsar sobre el botón inferior derecho para poner en marcha el cronómetro.

49.




Pulsar sobre el botón inferior derecho para detener el cronómetro y pulsar el botón inferior izquierdo si queremos pausar o parar el cronógrafo.

50.



Pulsar sobre el botón inferior derecho para detener el cronómetro y pulsar el botón inferior izquierdo si queremos pausar o parar el cronógrafo.

51.



Pulsar sobre el botón inferior derecho para reiniciar y poner el cronómetro a "0" e inmediatamente aparecerá la esfera de función Cronómetro.

52.



53.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de derecha a izquierda para visualizar la esfera de Función.

54.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de arriba hacia abajo y viceversa para poder visualizar las diferentes funciones.

55.



56.



57.



58.



59.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de arriba hacia abajo y viceversa para poder visualizar las diferentes funciones.

Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba y pulsar la función Idioma.

60.




Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba y viceversa para poder seleccionar uno de los 12 idiomas.

61.




62.




Pulsar encima del idioma seleccionado y desplazar el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha para volver a la selección de funciones. Pulsar sobre la función Alarma.

63.




Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba y viceversa para poder visualizar las 3 alarmas de vibración que tiene el reloj.

64.




Pulsar sobre la pantalla encima del botón izquierdo para activar o desactivar la alarma de vibración (01).





Pulsar sobre la pantalla encima del botón izquierdo para activar o desactivar la alarma de vibración (01).


65.




Pulsar encima de la alarma (02) para modificar la hora y visualizar la esfera para ajustar AM o PM.

Nota: visualizaremos esta esfera si en TOUS Wear App hemos determinado horario de 12 horas, con el formato de 24 horas, esta esfera no se visualizará y pasara a la siguiente.

66.



67.



Desplazar el dedo sobre la pantalla encima de AM o PM de arriba hacia abajo o viceversa para seleccionar una opción. Presionar el botón inferior para confirmar y después pasará a la esfera de hora y minutos.

68.



Desplazar el dedo sobre la pantalla encima de horas y/o minutos de arriba hacia abajo o viceversa para seleccionar la hora de alarma deseada. Presionar botón inferior para confirmar y después pasara a la esfera de días de la semana.

69.



70.




71.



72.



73.



Desplazar el dedo de arriba hacia abajo o viceversa para visualizar los días de la semana.

Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba para poder y presionar sobre Luminosidad.

Pulsar con el dedo sobre la pantalla encima del botón izquierdo para activar o desactivar la alarma de vibración (02). Podemos repetir la misma acción para activar la alarma (03) si así lo deseamos. Desplazar el dedo de izquierda a derecha para volver a las funciones.

74.




Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba para poder y presionar sobre Luminosidad.

75.




76.




Presionando con el dedo sobre el símbolo negativo, se disminuye luminosidad de la pantalla.

77.



Presionando con el dedo sobre el símbolo positivo se aumenta la luminosidad de la pantalla y desplazar el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha para volver a Funciones.

78.




Presionar con el dedo sobre la pantalla en Gestos, para así poder activar o desactivar esta función.

79.



Presionar con el dedo sobre la pantalla en Gestos, para así poder activar o desactivar esta función.

80.




Presionar Encender para activar o Apagar para desactivarla. Desplazar el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha para volver a Funciones.

81.



82.





Presionar Sedentario y seleccionar Apagar para desactivar o Encender para activar.


83.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba y pulsar la función Buscar (móvil).



Se activará de inmediato un sonido en nuestro móvil siempre y cuando el ROND CONNECT se encuentre vinculado a través de la App TOUS Wear y la distancia entre ROND CONNECT y el móvil no exceda los 8 metros.



Desplazar el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha para volver a Función.



Pulsar Hora, para la puesta en hora desde el reloj. Desplazar el dedo de arriba hacia abajo o viceversa y pulsar en el botón inferior para seleccionar el año y de inmediato aparecerá la pantalla de ajuste de meses y días del mes.

Nota: si el reloj está debidamente vinculado con el dispositivo móvil, no es necesario ajustar la hora.

89.



“Mes”  
“Día del Mes”

Desplazar el dedo de arriba hacia abajo o viceversa para seleccionar el mes y el día y pulsar el botón inferior para confirmarlo.

90.



91.



Enseguida se abrirá la pantalla del formato horario. Seleccionar el Formato de 12 horas y pulsar el botón inferior para confirmarlo. Se abrirá la pantalla de AM y PM. Desplazar el dedo encima de AM o PM de arriba hacia abajo o viceversa. Para seleccionar una opción presionar el botón inferior para confirmar.

92.




“Hora”  
“Minutos”

93.



En el caso de seleccionar el Formato de 24 horas, presionar el botón inferior para confirmar y se abrirá de inmediato la pantalla de ajuste de hora. Seguir los pasos indicados en el punto 92. La pantalla volverá al menú de Función.

94.




En el caso de seleccionar el Formato de 24 horas, presionar el botón inferior para confirmar y se abrirá de inmediato la pantalla de ajuste de hora. Seguir los pasos indicados en el punto 92. La pantalla volverá al menú de Función.

95.



Pulsar Luz de fondo para establecer el tiempo que deseamos que la pantalla permanezca encendida sin estar manipulando el reloj.

96.



97.



Pulsar Borrar datos. Seguidamente se abrirá otra pantalla donde pedirá tu confirmación para Borrar los datos almacenados en el reloj.

98.



Una vez confirmada o denegada, se abrirá la pantalla de función. Se selecciona la opción de confirmar borrar los datos que se tendrán que volver a introducir de nuevo los datos a través del móvil.

99.



100.



Pulsar Acerca de para poder visualizar en la pantalla la versión del reloj y su dirección MAC.

101.



Pulsar Restaurar valores y seguidamente se abrirá otra pantalla donde pedirá la confirmación. En el caso de que lo rechaces se volverá a abrir la pantalla de función.

102.



103.



En el caso que se acepte se apagará el reloj. Al volver a encenderlo se abrirá en la pantalla de selección de idioma. Desplazar el dedo sobre la pantalla de abajo hacia arriba o viceversa para poder seleccionar de nuevo uno de los 12 idiomas.




104.



Pulsar encima de la pantalla sobre el idioma seleccionado y desplazar el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha para volver a la pantalla de funciones.

105.



106.



Si se desea apagar el reloj, volver a funciones y pulsar el dedo sobre Apagar. Si confirma se apagará el reloj y si se deniega se volverá a Funciones.